

# BIOSマニュアル

## BIOS セットアップユーティリティーとは

BIOS セットアップユーティリティーとは BIOS の設定を確認・変更するためのツールです。セットアップユーティリティーは、本体に内蔵されているマザーボード上のフラッシュメモリに格納されています。

このユーティリティーで定義されている設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域に格納されています。この設定情報は、マザーボードに搭載されているバッテリーによって保存されているため、コンピューターの電源を OFF・リセットしても消えることはありません。

また、このユーティリティーは、コンピューターが起動するたびに設定情報のチェックを行います。 保存されている設定情報と接続されているハードウェアが異なるなどした場合に、自動的にセットアップユーティリティーを実行するように要求することがあります。

## 注意事項

BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルの原因になります。BIOS の設定を変更する場合は細心の注意を払ってください。

このマニュアルの内容がわからない・わかりにくい場合は、BIOS の設定を変更しないことを 推奨いたします。



# 目次

BIOS <sup>*</sup>	セットアップユーティリティーとは	. 1
	操作	
•	BIOS セットアップユーティリティーを起動する	
•	BIOS セットアップユーティリティーを操作する	. 3
•	BIOS を初期化する	. 4
•	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティーを終了する	. 4
•	設定を保存せずに、BIOS セットアップユーティリティーを終了する	. 4
高度な	€操作	. 5
•	デバイスの起動順位を設定する	. 5
•	セキュリティを設定・削除する	. 6
•	HDD セキュリティを設定・削除する	. 7
参老		9



# 基本操作

- BIOS セットアップユーティリティーを起動する
- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ロゴ画面が表示されたら、[F2] キーを押します。
- 3. BIOS セットアップユーティリティーが起動します。
- BIOS セットアップユーティリティーを操作する

→/←	メニューを選択します。
↑ / ↓	アイテムを選択します。
+ / -	値の変更をします。
F1	ヘルプを表示します(英語)。
F9	工場出荷時の設定をロードします。
F10	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティーを終了します。
TAB	次の設定項目に移動します。(日付、時間などの項目で使用します。)
ESC	上位のメニューに移動、もしくは、Exit メニューに移動します。
Enter	選択 もしくは サブメニューを表示します。



- BIOS を初期化する
- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. [F9]キーを押します。
- 3. "Load Optimized Defaults?"が表示されたら、"Yes"を選択し[Enter]キーを押します。
- 4. 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティーを終了します。
- 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティーを終了する
- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. [F10]キーを押します。
- 3. "Save configuration and reset?"と表示されたら、"Yes"を選択し[Enter]キーを押します。
- 4. BIOS セットアップユーティリティーが終了します。
- 設定を保存せずに、BIOS セットアップユーティリティーを終了する
- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. "Save & Exit"メニューを選択します。
- 3. "Discard Changes and Exit"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. "Quit without saving?"が表示されたら"Yes"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 5. BIOS セットアップユーティリティーが終了します。



# 高度な操作

- デバイスの起動順位を設定する
- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. "Boot"メニューを選択します。
- 3. "Boot Option Priorities" 内、Boot Option #1 または Boot Option #2 を選択し、起動したい順番にデバイスを変更します。Disable にするとブートするデバイスが消えます。
- 4. "Hard Drive BBS Priorities"内で起動したい順番にデバイスを変更します。
- 5. "CD DVD ROM Drive BBS Priorities"内で起動したい順番にデバイスを変更します。
- 6. 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティーを終了します。

(注意)製品に接続されているデバイスに応じて表示されるメニューは変化します。



#### セキュリティを設定・削除する

セキュリティを設定することにより、BIOS セットアップユーティリティー・コンピューターの起動を制限できます。ここでは、管理者パスワード(Administrator Password)を設定する手順を紹介します。また、ユーザーパスワード(User Password)についても同様の手順で設定することができます。

#### 「管理者パスワードの設定]

- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "Setup Administrator Password"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. パスワードが既に設定されている場合、"Enter Current Password" に現在設定されているパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 5. "Create New Password"に設定したいパスワードを入力し、「Enter]キーを押します。
- 6. "Confirm New Password"に先ほどと同じパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 7. "Password Check"を選択し下記のどちらかを選択し、[Enter]キーを押します。
  - ◆BIOS セットアップユーティリティー起動時のみにパスワード入力を必要とする場合:"Setup"
  - ◆BIOS セットアップユーティリティー起動時と OS 起動時にパスワード入力を必要とする場合:"Always"

### 「管理者パスワードの削除]

- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "Setup Administrator Password"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. "Enter Current Password"に現在設定されているパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 5. "Create New Password"で空欄のまま、[Enter]キーを押します。
- 6. "Confirm New Password"で空欄のまま、[Enter]キーを押します。

#### パスワード忘れについて

パスワードを忘れると、コンピューターの起動ができなくなります。

ユーザーパスワードを忘れた場合は、管理者パスワードを削除することでユーザーパスワードを削除することが可能です。

管理者パスワードを忘れた場合は、修理(有償)が必要となります。無償修理期間であっても有償となりますので、ご注意ください。



● HDD セキュリティを設定・削除する

※"HDD Security Configuration"内で表示される HDD パスワードの種類を、次の表のように置き換えて説明しています。

BIOS 上の表記	本書の表記
Master Password	(HDD)マスターパスワード
User Password	(HDD)ユーザーパスワード

HDD セキュリティを設定すると、(HDD)ユーザーパスワードによる HDD の起動制限をかけることができます。 HDD セキュリティを有効にするには(HDD)マスターパスワードと(HDD)ユーザーパスワードの設定が必要となります。

## [HDD セキュリティの設定]

- 1. [(HDD)マスターパスワードの設定]
- 1.1 BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 1.2 "Security"メニューを選択します。
- 1.3 "HDD Security Configuration:"の下部に表示されている HDD を選択し、[Enter]キーを押します
- 1.4 "Set Master Password"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 1.5 パスワードが既に設定されている場合、"Enter Current Password"に現在設定されているパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 1.6 "Create New Password"に設定したいパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 1.7 "Confirm New Password"に先ほどと同じパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 2. [(HDD)ユーザーパスワードの設定]
- 2.1 続けて"Set User Password"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 2.2 (HDD)マスターパスワードを設定した時と同様に、(HDD)ユーザーパスワードを設定します。



#### [HDD セキュリティの削除]

下記では(HDD)ユーザーパスワードを削除する手順を紹介します。(HDD)マスターパスワードについても同様の手順で削除することができます。

- 1. BIOS セットアップユーティリティーを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "HDD Security Configuration:"の下部に表示されている HDD を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. "Set User Password"を選択し、[Enter]キーを押します。
- 5. "Enter Current Password"に現在設定されているパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。
- 6. "Create New Password"で空欄のまま、[Enter]キーを押します。
- 7. "Confirm New Password"で空欄のまま、[Enter]キーを押します。

## HDD パスワード忘れについて

HDD パスワードを忘れると、HDD へのアクセスができなくなります。

(HDD)ユーザーパスワードを忘れた場合は、(HDD)マスターパスワードを削除することで (HDD)ユーザーパスワードを削除することが可能です。

(HDD)マスターパスワードを忘れた場合は、修理(有償)が必要となります。無償修理期間であっても有償となりますので、ご注意ください。



# 参考

	System Firmware	システムファームウェアの情報を表示します。
	CPU Configuration	CPU の情報を表示します。
Main	System Memory	システムメモリーの情報を表示します。
	System Date	日付の表示及び設定を行います。
	System Time	時刻の表示及び設定を行います。
	Intel Virtualization Technology	インテル バーチャライゼーション・テクノロジー
		の有効、無効を設定します。
A 1 1	Legacy USB Support	レガシーUSB 機能の有効、無効を設定しま
Advanced		す。
		シリアルATAの動作モードの変更及び情報を
	SATA Configuration	表示します。(注)
	Setup Administrator Password	管理者パスワードの設定を行います。
	Set User Password	ユーザーパスワードの設定を行います。
		先に Administrator Password を設定しておく
		必要があります。
	Password Check	いつパスワード入力を求めるかを設定します。
Security		先に Administrator Password を設定しておく
		必要があります。
	HDD Security Configuration:	HDD セキュリティーを設定します。設定可能
		な HDD が下部に表示されます。
	I/O Interface Security	各インターフェースの有効、無効を設定しま
		す。
	Fast Boot	BIOS による初期化省略の有効、無効を設定
		します。
	PXE Boot	PXE 機能の有効、無効を設定します。
Boot	Boot Option Priorities	起動デバイスの起動順位を設定します。
	Hard Drive BBS Priorities	ハードドライブの起動順位を設定します。
	CD/DVD ROM Drive BBS	光ディスクドライブの起動順位を設定します。
	Priorities	
		I



	Discard Changes and Exit	すべての値を変更前の値に戻して、BIOS セッ
		トアップユーティリティーを終了します。
C 0 F. 4	Save Changes and Reset	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリ
Save & Exit		ティーを終了します。
	Discard Changes	すべての値を変更前の値に戻します。
	Load Optimized Defaults	すべての設定を初期値に戻します。

<sup>(</sup>注) これらの設定は変更せずにご使用ください。OS が起動しなくなる場合があります。